

Instrucciones de uso y cuidado del iPad para las familias



Lo básico

- Apagado y encendido – oprima y sostenga el botón de suspensión/activación en la parte superior derecha del iPad. Si ya está encendido, presione el botón de Inicio y deslice su dedo hacia la derecha a lo largo de la flecha para desbloquear
- Deslice el dedo hacia la derecha a lo largo de la pantalla para cambiar las páginas
- El iPad se puede colocar vertical u horizontalmente para su uso
- Para volver a la pantalla de Inicio (páginas de menú) pulse el botón de Inicio

Aplicaciones

- Toque la aplicación deseada para abrirla. Algunas aplicaciones solo funcionarán en una dirección (horizontal o verticalmente)
- Rechace todas las solicitudes que aparecen en la pantalla sobre evaluación de aplicaciones, permisos de notificación o para comprar una versión completa
- Todas las aplicaciones necesarias para que un niño y su familia utilicen el iPad para lograr los objetivos del IFSP, serán descargadas en el iPad por un miembro del personal de la CDSA



El icono de engranajes en la pantalla de Inicio le permitirá cambiar la configuración de las aplicaciones, de ser necesario. Habrá una lista de aplicaciones en la parte inferior izquierda de la pantalla después de tocar el icono de configuración.

Internet

- Todos los iPads pueden acceder al internet con wifi disponible.
- Los iPads del programa de préstamo del Programa para Infantes y Niños Menores de Tres Años son para el uso como Tecnología Asistencial con el niño inscrito según se indica en su IFSP.
- El iPad prestado no debe ser utilizado por los miembros de la familia para navegar el internet, o para acceder al correo electrónico personal.

Batería / Carga

- El iPad indica en la esquina superior derecha la carga restante de la batería. Cargue el iPad cuando sea conveniente, pero al menos semanalmente. La duración de la batería es de aproximadamente 10 horas.
- Para cargar, conecte el extremo plano más ancho del cable de carga a la ranura de la parte inferior del iPad debajo del botón Inicio. Es posible que tenga que sacar el iPad del protector para cargarlo.
- Cuando se esté cargando correctamente, aparecerá un rayo junto al ícono de la batería en la esquina superior del iPad.



Cuidado y Limpieza

- Mantenga el iPad a una distancia segura del agua para evitar que caiga accidentalmente en ella. El agua dañará el iPad y no podrá ser reparado.
- Para limpiarlo, desenchufe todos los cables y apague el iPad. Utilice un paño suave, **ligemente** húmedo y libre de pelusas. Evite humedecer las aberturas. **No** utilice limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, alcohol, amoníaco o limpiadores abrasivos.

Para cualquier pregunta técnica sobre aplicaciones o sobre el iPad, comuníquese con la persona de contacto para la tecnología de asistencia de la CDSA.

Nombre: _____

Número de teléfono: _____